

Ciseaux d'urgence en inox avec pochette, réf. 105BEA100





Description

- Conçus pour couper des ceintures, du cuir, du plastique...
- Se transforment en marteau brise-vitres.



Caractéristiques techniques

- Matériaux : Lames : en acier inoxydable ;
 - Manche: en ABS;
 - Pochette : en tissus ;
 - Sans latex, sans Phtalate.
- Coloris: Ciseaux: noire et inox;
 - Pochette : grise et noire.
- **Dimensions**: Lo 250 x la 105 x H 20 mm (± 3 mm).
- Poids (avec la pochette): 440 g (±1%).
- Type de dispositif : ciseaux d'urgence non stériles réutilisables. Non raccordé, non stérilisé, non autoclave.
- Résistance température : 60°C.
- Conditionnement : étiquettés sous emballage individuel dans un pochon en tissus et un carton.



Entretien

- Nettoyage: nettoyer à l'eau savonneuse.
- Désinfection : désinfecter à l'alcool.
- **Substance(s) impropre(s):** Produits attaquant l'ABS.
- Récupération : déchets métalliques si non souillé.



Mode d'emploi

- Sortir les ciseaux d'urgence de leur pochette plastique.
- Pour une utilisation de la fonction ciseaux : placez les doigts dans les deux boucles et les utiliser comme des ciseaux normaux.
- Pour une utilisation de la fonction brise vitre : fermez les deux parties des ciseaux, positionnez la main autour de la poignée en plastique sur les lames des ciseaux et utilisez la pointe en métal pour briser la vitre avec un mouvement ferme.



Précautions d'emploi

 Protégez les yeux et portez des vêtements couvrants pour l'utilisation de la fonction brise vitre, risque de projections de bris de verre et de coupures.

Date de révision : 15/09/2023