

Parka haute visibilité femme California

Parka :



56021L / M / S / XS

Gilet de froid :



56022L / M / S / XS

EN ISO 20471 + A1 (2016) EN 343 + A1 (2007) EN 14058 (2004)



Avec doublure amovible

EN ISO 20471 + A1 (2016) EN ISO 20471 + A1 (2016)



Sans manches



Avec manches

Description

- La parka California est une parka 4 en 1 qui offre respirabilité et imperméabilité grâce à son tissu Wovetex 300 imper-respirant.
- La doublure intérieure en maille ajourée offre un confort optimal.
- Elle dispose d'une fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pressions, de bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante, une capuche amovible doublée avec visière pour une protection totale contre les intempéries.
- Cette parka est visible même dans l'obscurité grâce aux bandes rétro réfléchissantes.
- Un gilet de froid y est intégré permettant une plus grande protection contre le froid.
- Ce gilet est caractérisé par des manches amovibles, une doublure polaire et un dos protège-reins.
- Haute visibilité : silhouette 2 bretelles, 1 ceinture et 4 brassards.

Caractéristiques techniques

- **Matières premières :**
 - Tissu extérieur : tissu Wovetex Air 300 avec enduction PU. Poids : 200 g/m² ;
 - Doublure :
 - Maille ajourée 100% polyester, poids : 60 g/m² ;
 - Doublure taffetas 100% polyester ;
 - Doublure polaire 100% polyester.
 - Tissu rétro réfléchissant : tissu rétro réfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471 cousu.
- **Coloris :** Jaune (réf. **56021**) ou Orange (réf. **56022**).
- **Tailles :** L, M, S et XS (à préciser après la référence).
- **Conditions de stockage :** La parka CALIFORNIA est conditionnée dans un emballage individuel transparent. Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
- **Entretien :** il s'effectue par lavage à 40°C. Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.
- **Conformité :** conforme aux exigences listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :
 - EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales ;
 - EN ISO 20471 (2013) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité ;
 - EN 14058 (2004) pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus) ;
 - EN 343 + A1 (2016) pour la protection contre la pluie.
- **Caractéristiques de la Parka :**
 - Manches doublées taffetas montées, bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante ;
 - Cintrage élastique à la taille ;
 - Doublure de propreté en maille ajourée ;
 - Fermeture centrale à glissière double curseur plastique sous simple rabat fermé par sept boutons pressions ;
 - Système de fermeture à glissière et patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation du gilet anti-froid ;
 - Col doublé polaire ;
 - Capuche amovible et doublée avec une visière réglable par un cordon de serrage avec bloqueurs ;
 - Deux poches basses recouvertes d'un rabat fermé par un bouton pression ;
 - Une poche type « Napoléon » sous le rabat central fermée par fermeture à glissière ;
 - Une poche intérieure, côté gauche au porté, fermée par un auto-agrippant relevée d'une poche compartiment stylo ;
 - Une poche portable, à soufflet, recouverte d'un rabat fermé par un auto-agrippant, plaquée à l'intérieur de la parka ;
 - Mentonnière ;
 - Mark & Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite ;
 - Deux bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétro réfléchissants microbilles de 5 cm cousus.
- **Caractéristiques du Gilet de froid :**
 - Manches amovibles fixées par fermeture à glissière doublées taffetas ;
 - Cintrage élastique à la taille ;
 - Doublure fixe polaire ;
 - Dos protège-reins ;
 - Deux poches basses fermées par fermeture à glissière plastique avec rabat vertical ;
 - Une poche intérieure, côté gauche au porté, fermée par un auto-agrippant relevée, avec compartiment stylo ;
 - Une poche portable, à soufflet, recouverte d'un rabat fermé par un auto-agrippant ;
 - Patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka ;
 - Mark & Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite ;
 - Deux bretelles, une ceinture et quatre brassards rétro réfléchissants microbilles de 5 cm cousus.