

Déverglaçant magnésite en seau, réf. 101RGA



Description

- Déverglaçant magnésite en seau à utiliser en cas de neige et de verglas.
- Le déverglaçant est écologique, sa composition respecte la faune et la flore.
- Très peu corrosif, il est adapté à tous les types de sols, même les plus fragiles : béton, pavés, bitume, gazon, terre, cailloux, etc.
- Indispensable pour sécuriser les zones à risques : zones piétonnes et automobiles, entrées de bâtiment (crèches, administrations, commerces, entreprises...), cours d'école, rampes de parking et dans toutes les zones à protéger contre le gel et le verglas.
- Le déverglaçant magnésite est plus puissant et efficace que le sel de déneigement.

Caractéristiques techniques

- **Composition** : Paillettes de chlorure de magnésium (produit naturel et non polluant).
- **Conditionnement** : Seau de 6L avec anse et couvercle hermétique.
- **Poids** : 4kg.
- **Surface traitée** : 3 ou 4 kg pour 100 m² environ.
- **Temps d'action** : agit en moins de 15 minutes jusqu'à -30°C.

Sel de déneigement	Déneigeant déverglaçant magnésium
Agit en 60 minutes	Agit en 15 minutes
20 à 25 kg pour 100m ²	3 ou 4 kg pour 100m ²
Efficace jusqu'à -6°C	Efficace jusqu'à -30°C
Produit corrosif (à éviter sur certains supports)	Produit conçu pour les supports fragiles (béton, pavés, etc.)