

Chaussures de sécurité S3 hommes Jamma



102HLA139 à 47
Chaussures de sécurité bleues



102HMA139 à 47
Chaussures de sécurité grises



102HNA139 à 47
Chaussures de sécurité bordeaux

S3



Description

- Les chaussures de sécurité hommes de type baskets de sécurité, légères et souples, assurent un niveau de sécurité renforcé S3 pour le travail sur des sols à risques en milieu humide.
- Elles sont adaptées au travail en extérieur et dans les environnements humides sur des sols présentant des risques de glissade et de perforation.
- Idéales pour les secteurs du bâtiment, industrie, logistique, etc. : carreleurs, menuisiers, magasiniers, affréteurs, agents de quai, approvisionnement, etc.
- Chaussures de sécurité antistatiques, dotées d'un embout de protection pour protéger les pieds des risques d'écrasement et de chocs.
- Semelle résistante aux hydrocarbures. Absorption d'énergie au talon et technologie VPS (Voûte Plantaire Suspendue) permettent d'améliorer le confort de marche et réduire la fatigue.
- Les chaussures de sécurité existent en 3 modèles (bleues, grises et bordeaux) au choix disponibles de la pointure 39 à 47 (à préciser).

Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Dessus : Cuir ;
- Doublure : Textile ;
- Embout de sécurité : en acier pour protéger les pieds des risques d'écrasement et de chocs (résiste à 200 joules) ;
- Semelle anti-perforation : en textile non métallique, matière souple pour le confort au travail ;
- Semelle intérieure à la forme anatomique : en maille sur mousse polyuréthane, antibactérienne et antifongique pour l'hygiène des pieds, amovible pour un nettoyage aisé ;
- Matière hydrofuge pour travailler confortablement au sec.
- **Technologie** : absorption d'énergie au talon et technologie VPS (Voûte Plantaire Suspendue) pour maintenir l'arc naturel du pied, améliorer le confort de marche et réduire la fatigue.
- **Conception** : chaussures de sécurité pour hommes.
- **Poids** : 494 g par pied en taille 42.
- **Conformité** : conformes à la norme EN ISO 20345 : 2011 des chaussures de sécurité.
Semelle antiglisse répondant à la norme SRC.
Chaussures de sécurité S3 adaptées au travail en extérieur et dans les environnements humides sur des sols présentant des risques de glissade et de perforation.
Semelle résistante aux hydrocarbures, conforme à la norme FO.

Description	Référence	Taille*	Coloris
Chaussures de sécurité S3 hommes Jamma bleues	102HLA1...	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Bleu
Chaussures de sécurité S3 hommes Jamma grises	102HMA1...	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Gris
Chaussures de sécurité S3 hommes Jamma bordeaux	102HNA1...	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Bordeaux

*Préciser la taille avec la référence (exemple : 102HLA142)