

## Totem distributeur électronique de gel hydroalcoolique



Coloris au choix :



**102WIB**  
Blanc



**102WIB100**  
Noir



**102WIB101**  
Vert

Fabrication  
**FRANÇAISE**

### Description

- Le totem distributeur électronique de gel hydroalcoolique est équipé d'un distributeur automatique de gel hydroalcoolique sans contact indispensable pour la désinfection des mains.
- Très grande stabilité pour un encombrement au sol réduit, il suffit de le poser dans un endroit visible ou de le fixer au sol en 4 points (vis non fournies).
- Le socle est doté de 4 patins réglables pour assurer sa stabilité sur les sols irréguliers.
- Pour le rendre encore plus visible, il est possible de coller en haut du totem dans l'espace prévu à cet effet le **Panneau avec texte désinfection des mains au gel hydroalcoolique** (réf. 102WSA) avec de l'adhésif double face 4 bandes (réf. 0680036).
- Très simple d'utilisation, le distributeur est équipé d'un système de détection infrarouge évitant le contact des mains avec le distributeur (fonctionnement à piles).
- Le réservoir se recharge facilement grâce à sa large ouverture
- Il est compatible avec tous les gels hydroalcooliques excepté à microbilles, réglage possible de la dose de gel délivrée.
- Il est disponible en 3 coloris au choix (à préciser).
- Le totem distributeur électronique de gel hydroalcoolique est la solution idéale pour la désinfection des mains en entreprise et dans les lieux publics : écoles, administrations, collectivités, etc.

### Caractéristiques techniques

- **Equipements :**
  - Totem ;
  - Plaque signalétique neutre (personnalisable) ;
  - Socle est doté de 4 patins réglables (stabilité) ;
  - Distributeur automatique de gel hydroalcoolique ;
  - Système de verrouillage à clé anti-vandalisme ;
  - Fenêtre de contrôle du consommable ;
  - Récupérateur de gouttes intégré (conserve la propreté des lieux).
- **Matériaux du totem :**
  - Acier traité primaire anticorrosion ;
  - Acier poudré anti-UV ;
  - 4 patins réglables en plastique.
- **Matériaux du distributeur de gel :** ABS blanc.
- **Technologie :** détection par infrarouge sans contact.
- **Capacité du réservoir :** 0,85 L (facile à recharger).
- **Réglage de la dose de gel délivrée :** 0,5 ml ou 2,5 ml.
- **Alimentation :** 4 piles LR6 (réf. 9256, non fournies).
- **Dimensions :**
  - Totem : H 163 x L 23 cm ;
  - Distributeur : placé à 112,7 cm du sol ;
  - Socle : Lo 38 x la 38 cm.
- **Coloris :**
  - réf. **102WIB** : Blanc (RAL 9016) ;
  - réf. **102WIB100** : Noir - Gris manganèse ;
  - réf. **102WIB101** : Vert (RAL 6018).
- **Garantie :** 2 ans.
- **Origine :** produit de fabrication française.

### Précautions d'emploi

- La station doit être installée impérativement dans un lieu à température ambiante (15 °C à 25 °C). Il est également conseillé de l'installer à l'abri de la chaleur et du soleil direct, éloignée de toute source inflammable et dans un local bien ventilé.
- La station nécessite un nettoyage régulier (1 fois par semaine) : vidage du gel, nettoyage du réservoir à l'eau chaude, remplissage avec le gel.