

## Brumisateurs à détecteur de mouvement, réf. 100ZHB



### Description

- Ce brumisateurs se distingue par son design très élégant, son usage simple et sécurisé.
- Il est équipé d'un détecteur de mouvement infrarouge afin de diffuser une brume saine et apaisante lors de passage.
- Brumisateurs permettant une diffusion à froid d'une brume saine et apaisante.
- Principe d'aromathérapie par diffusion à froid.
- Eclairage sur le dessus par LED de couleur.

### Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Eclairage LED de couleur (produit une lumière apaisante) ;
  - Témoin lumineux de fonctionnement (avec une couleur pour chaque mode) ;
  - Livré avec un transformateur 220/12 v - 12 w ;
  - Transformateur avec connexion USB.
- **Technologie** : - Système de détection des mouvements automatique par infrarouge ;
  - Principe d'aromathérapie par diffusion à froid ;
  - Coupure automatique en cas de niveau d'eau trop bas avec alerte visuelle ;
  - Timer intégré.
- **Zone de détection** : détection dans un rayon de 120°. Détection de mouvement automatique après 3 min. de brumisation.
- **Capacité** : permet de couvrir des pièces jusqu'à 30 m<sup>2</sup> environ.
- **Modes de fonctionnement** : - Détection de mouvement infrarouge ;
  - Fonctionnement en intermittent ;
  - Fonctionnement en continu ;
  - Mise en veille.
- **Coloris** : blanc.
- **Dimensions** : H 150 x Ø 135 mm.
- **Poids** : 450 g.
- **Garantie** : 1 an



### Conseil d'utilisation

- Mettre un peu d'eau dans le réservoir (130ml maximum) en faisant attention à la sortie d'air.
- Ajouter 3 à 5 gouttes d'huiles essentielles.
- Remettre le couvercle.
- Brancher et déclencher l'interrupteur.