

Distributeur mural électronique de savon et gel hydroalcoolique, réf. 103EXA



Description

- Le distributeur mural électronique de savon et gel hydroalcoolique est automatique.
- Il est muni d'un capteur, il suffit de passer la main dessous pour le déclencher.
- Réservoir* facile à remplir par le dessus avec tous les types de savons et gels hydroalcooliques (sauf microbilles).
- Réglage possible du débit, visualisation du niveau de savon ou gel hydroalcoolique grâce à la fenêtre de contrôle.
- Alimenté par 4 piles LR6 (non fournies), dont le changement se fait très facilement (voir photo).
- Fermeture à clé pour se protéger contre les vols.
- Distributeur sans contact et hygiénique, idéal pour équiper les entreprises, ERP (Etablissements Recevant du Public), cabinets médicaux, etc.

*Distributeur livré vide.

Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Fenêtre de contrôle du consommable ;
- Distribution par capteur infrarouge automatique (sans contact) ;
- Serrure à clé.
- **Equipement en option** : piles Energizer® Classic (réf. 9256)
- **Matériaux** : ABS.
- **Coloris** : blanc.
- **Dimensions** : Lo 120 x la 110 x H 260 mm.
- **Poids** : 0.800 kg.
- **Volume** : 0.003 m³.
- **Contenance** : réservoir de 0.850 L.
- **Réglage du débit** : - Niveau 1 : débit à 0.5 ml ;
- Niveau 2 : débit à 2.5 ml.
- **Alimentation** : 4 piles LR6 (non fournies).

Précautions d'emploi

- Le distributeur doit être installé impérativement dans un lieu à température ambiante (15°C à 25°C).
- Il est également conseillé de l'installer à l'abri de la chaleur et du soleil direct, éloigné de toute source inflammable et dans un local bien ventilé.
- Le distributeur nécessite un nettoyage régulier (1 fois par semaine) : vidage du savon ou du gel, nettoyage du réservoir à l'eau chaude, remplissage avec le savon ou le gel.

