

Kit Premium d'inspection pour douches de sécurité, réf. 103JEB



- ✓ Permet le contrôle des équipements
- ✓ Permet de nettoyer et purger les canalisations
- ✓ Permet de tester sans être mouillé
- ✓ Permet de faire 100 inspections



Description

- Les kits sont conçus pour effectuer le contrôle des douches et lave-yeux de sécurité.
- Ce type d'équipements nécessite une inspection qui doit être faite une fois par semaine.
- L'inspection permet de s'assurer du bon fonctionnement des équipements en cas de secours.
- La norme européenne EN 15154 stipule : « toutes les douches de sécurité doivent être entretenues et nettoyées régulièrement – au moins tous les 6 mois. De plus, il faut contrôler leur bon fonctionnement une fois par semaine. Dans le cas d'une douche ou d'un laveur oculaire mobile, l'eau de rinçage doit être renouvelée très régulièrement et il est fortement conseillé d'y ajouter un additif désinfectant afin d'éviter une contamination de l'eau par des micro-organismes qui pourraient aggraver la blessure nettoyée ».



Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Kit de test (Bâche en forme de cône pour tester les douches de sécurité sans être mouillé) ;
 - 100 plaquettes d'inspection ;
 - 100 colliers de serrage ;
 - 10 marqueurs permanents.
- **Matériaux** : Bâche en tyvek (favorise l'écoulement de l'eau depuis la pomme de douche jusque dans les canalisations).
- **Précautions d'emploi** : kit Premium est destiné uniquement aux douches de sécurité.