

## Masque de protection respiratoire panoramique complet MP600, réf. 105HBA100



- ✓ Solidité renforcée
- ✓ Léger, compact & confortable (répartition du poids, filtres latéraux et joint facial souple en silicone).
- ✓ Soupape d'expiration MAXI FLOW (réduit température, humidité et teneur en CO<sub>2</sub>)
- ✓ Ajustement rapide & facile (4 brides réglables)
- ✓ Remplacement simple des filtres (fixation à baïonnette)
- ✓ Nombreux filtres compatibles

### Domaines d'utilisation



Industrie chimique



Industrie lourde



Industrie légère



Gros œuvre



Agriculture



### Description

- Masque panoramique de protection respiratoire réutilisable.
- Equipé d'une visière transparente de haute qualité optimisant la lumière à l'intérieur pour une vision optimale.
- Harnais 4 points avec sangles et bride pour un ajustement facile, un retrait rapide et un port confortable.
- Le masque intérieur dispose de deux membranes pour faciliter la circulation de l'air et éviter que la visière ne s'embue.



### Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Masque panoramique ;  
- Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou) avec 4 brides réglables ;  
- Soupape d'expiration MAXIFLOW ;  
- Sac de transport.
- **Matériaux :** - Visière panoramique large : en polycarbonate transparent ;  
- Joint facial étanche : en silicone (très doux et confortable).
- **Traitement :** anti-buée et anti-rayures.
- **Mode de fixation des filtres :** baïonnette. Prévu pour adapter deux filtres (vendus séparément).
- **Coloris :** noir et bleu.
- **Poids :** 440 g.
- **Conditionnement :** sachet individuel.
- **Conformité :** conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie III.  
Certifié par APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié n°0082.  
EN 136 : 1998.
- **Norme :** EN 136 - Appareils de protection respiratoire : masques complets.